

Дуплет

Портативная
дровяная коптильня

ТЕРМОФОР®
СИБИРСКИЕ ПЕЧИ КОТЛЫ И КАМИНЫ



АЯ79



ОП084



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

НАЗНАЧЕНИЕ

Переносная коптильня «Дуплет» (далее «коптильня») предназначена для традиционного горячего копчения дымом в походных условиях.

С помощью коптильни легко и просто в любых условиях приготовить высококачественный и очень вкусный продукт.

Используйте коптильню в загородном доме, на даче, на рыбалке, в походе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количественные характеристики параметров приведены в таблице. Общий вид и составные элементы печи представлены на рисунке.

Рекомендуемое топливо: дрова (лиственных пород влажностью не более 20%), торфобрикеты, брикеты для обогревателей закрытого типа, пиллеты.



ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается использовать в качестве топлива каменный уголь.

Габаритные размеры коптильни в транспортном положении:	
Ширина, мм	194
Глубина, мм	370
Высота, мм	585
Масса, кг	9
Объем камеры сгорания, дм. куб	28,8
Диаметр модуля дымохода (эквивалент), мм	63

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ


Корпус коптильни (см. рисунок) выполнена как цельногнутая конструкция оригинального дизайна с закрепленным точечной сваркой комбинированным дном.

В нижней трети корпуса находится перемычка, на которую укладывается слой опилок или мелкой стружки, являющейся генератором дыма. Между перемычкой и дном образуется камера для сгорания топлива.

Сверху корпус закрывается крышкой с деревянной ручкой. Крышка фиксируется двумя защелками. На крышке размещены подвесы для крепления продуктов копчения или крепления кассеты для копчения рыбы.

В задней части размещена дымовая труба.

Малая дверка предназначена для подачи воздуха к топливу, большая — для закладки топлива.



Для очистки печи от скопившейся золы необходимо: открыть нижнюю дверцу, перевернуть печь и вытрясти содержимое резервуара.



ВНИМАНИЕ! Производить очистку можно только после полного остывания печи.

Коптильня в сборе устанавливается на 4 опорные ножки.

При транспортировке коптильни ножки укладываются во внутрь корпуса вместе с кассетой.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КОПТИЛЬНИ

Соберите коптильню, для этого откройте верхнюю крышку, извлеките ножки и установите их в кронштейны на нижней части корпуса. Установите коптильню на горизонтальную поверхность, проверьте устойчивость.



ВНИМАНИЕ! Перед первым использованием необходимо пропарить коптильню не менее чем 0,5 часа для устранения неприятных запахов, связанных с применением консервирующих промышленных масел на деталях коптильни.

Сухие дрова или древесный уголь укладывается через большую дверцу в камеру сгорания.

Через верхнюю крышку засыпьте ровным слоем опилки или мелкую стружку толщиной слоя 2–4 см.

На подвесах крышки закрепите подготовленный по рецепту продукт копчения (курица, утка и т.п.) или уложите на секциях кассеты (например, рыбу).



ВНИМАНИЕ! В качестве источника дыма рекомендуются опилки или мелкие стружки лиственных пород древесины (дуб, ольха, яблоня, вишня, черемуха). Не рекомендуется использовать в коптильне березу, ель, сосну и прочие хвойные породы.

МЕРЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Запрещается оставлять без присмотра топящуюся коптильню, а также поручать надзор за ней малолетним детям.

Запрещается прикасаться к нагретым до высоких температур поверхностям коптильни голыми руками или другими открытыми частями тела во избежание ожогов и травм.

Запрещается применять для розжига коптильни легковоспламеняющиеся жидкости.

Запрещается располагать сгораемые материалы ближе 0,5 м к поверхности коптильни.

Запрещается сушить какие либо вещи и предметы, даже на частично остывшей поверхности коптильни.

МАРКИРОВКА И УПАКОВКА ПЕЧИ

Печь упакована в туристическую сумку, а затем в упаковочную тару. Опорные ножки упакованы в оберточную бумагу. Инструкция по монтажу и эксплуатации и упакованные детали уложены внутрь печи.

На упаковке печи в передней части имеется ярлык, в котором содержатся сведения о модели печи, массе, конструктивных особенностях и дате изготовления.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Малые габариты и масса коптильни позволяет транспортировать ее как ручную кладь в фирменной сумке.

При длительном хранении коптильни следует защитить от доступа влаги, так как материал большинства конструкций изделия подвержен действию коррозии.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Портативная дровяная коптильня «Дуплет»	1 шт.
Опорная ножка	4 шт.
Крышка	1 шт.
Кассета	1 шт.
Сумка	1 шт.
Упаковка	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.